

Agitador: Lightnin & Plenty

Instalación y Operación Tips y Sugerencias:

1. El equipo se entrega ensamblado, listo para montaje. Realizar las maniobras realizando de los puntos de anclaje del equipo para no lastimarlo.
2. Revisar los soportes donde será instalado el equipo.
3. Nunca intente mover o ajustar el equipo mientras está funcionando.
4. **NO** conecte el motor a la fuente de energía hasta que todos los componentes estén ensamblados, el agitador esté instalado, y todo el hardware se aprieta al par adecuado que se especifica en la operación y mantenimiento.
5. Para las conexiones del motor revisar: Protecciones eléctricas, cableado, conexiones en panel de control, voltaje de operación).
6. El sentido de giro del agitador siempre viene indicado en la torreta del agitador o en su defecto en la brida de anclaje al depósito del mismo, mediante un adhesivo que se muestra a continuación.
7. Asegúrese de que el agitador esté correctamente conectado a tierra.
8. **NO** realice cambios o modificaciones en el campo (caballos de fuerza, componentes del material del sello, velocidad de salida, longitudes, impulsores, etc.) sin revisar los cambios con el especialista.
9. **NO** instale un variador de frecuencia del mercado de accesorios sin antes consultar con el especialista.
10. Antes de conectar el equipo, asegúrese de que el eje de salida del mezclador gire libremente con la mano.