

Homogeneizador: APV

**Instalación y Operación Tips y Sugerencias:**

1. La máquina sólo debe usarse dentro de los límites establecidos en “Datos técnicos”.
2. Las etiquetas de advertencia se han colocado en la máquina usando gráficos para identificar los riesgos, prohibiciones y acciones obligatorias más importantes.
3. Nivelar la máquina por medio de las patas ajustables, de manera que las superficies maquinadas del cuerpo de válvula estén en posición vertical y horizontal.
4. Asegúrese de que el lado de descarga de la máquina no pueda bloquearse, ya que esto supondría un pico de presión con el consiguiente riesgo de dañar partes del sistema.
5. **NO** se deben montar válvulas de cierre o algo parecido en la toma de salida, ya que la máquina es una bomba de pistón positiva.
6. Para productos de alta viscosidad, se debe limitar el número de revoluciones a 120-200 o/min según la viscosidad del producto.
7. Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas de acuerdo con el reglamento vigente.
8. Si la máquina está provista de equipo eléctrico, éste se debe montar según los diagramas eléctricos.