

Intercambiador de Calor de Superficie Raspada Votator: Waukesha

Instalación y Operación Tips y Sugerencias:

1. El equipo no es un sistema de bombeo, por lo cual necesita de una configuración para que el producto llegue al intercambiador directo del tanque de almacenamiento.
2. Instalar el equipo sobre una base fija.
3. No utilizar el equipo para productos que sean corrosivos. Consultar con el especialista la compatibilidad de los materiales del equipo, para evitar daños en los sellos, tuvo, empaques y cuchillas.
4. Revisar que las conexiones del equipo de succión (Puerto Inferior) y descarga (Puerto Superior) sean las correctas.
5. Mantener lubricados los sellos del equipo. Lavado de sellos iniciado para configuraciones de sellos mecánicos dobles.
6. Revisar giro del eje. El eje gira en sentido horario cuando se ve desde el extremo opuesto al motor.
7. Utilizar medio refrigerante adecuado para el sistema de refrigeración o calefacción.
8. Para las conexiones del motor revisar: Protecciones eléctricas, cableado, conexiones en panel de control, voltaje de operación, giro del motor en sentido horario).
9. Si se utiliza un variador de frecuencia, ajústelo a la velocidad del eje predeterminada.
10. Para limpieza del equipo revisar el manual para el montaje del equipo.
11. Revisar en el manual las horas para realizar mantenimiento o instalación del equipo, para evitar daños y mal funcionamiento.